


BATTERYstart

Lithium Jump starter with powerbank function and LED light *


BATTERYstart 400













BATTERYstart 400	
	12V / ≤ 8.0L Petrol, ≤ 4.0L Diesel
	16800mAh
	a: 400A(3s) / b: 2000A(0.1s)
	5V, 2.4A / 9V, 2.0A / 12V, 1.5A
	-10°C...40°C
	700g








OSRAM


BATTERYstart 400











Ⓢ Do not use in extreme heat. Ⓢ Nicht bei extremer Hitze verwenden. Ⓢ Ne pas utiliser en cas de fortes chaleurs. Ⓢ Non utilizzare in condizioni di caldo estremo. Ⓢ No utilizar con calor extremo. Ⓢ Μην χρησιμοποιείτε σε υπερβολική ζέση. Ⓢ Niet gebruiken in extreme hitte. Ⓢ Använd inte i extrem värme. Ⓢ Ei saa käyttää erittäin kuumassa. Ⓢ Mä ikke brukes i ekstrem varme. Ⓢ Mä ikke anvendes i ekstrem varme. Ⓢ Nepoužívejte v extrémním horku. Ⓢ Не использовать при чрезвычайно высокой температуре. Ⓢ Шамадан тыс сыйкта пайдаланбаңыз. Ⓢ Ne használja szélsőségesen magas hőmérsékleten. Ⓢ Nie korzystać przy bardzo wysokiej temperaturze. Ⓢ Nepoužívejte v extrémnom teple. Ⓢ Ne uporabljajte v zelo vročih pogojih. Ⓢ Asiri csak ortamlarda kullanmayın. Ⓢ Nemője korísítli na extrémno vysokom teplotu. Ⓢ A nu se utiliza în condiții de temperaturi extrem de mari. Ⓢ Да не се използва при прекалено високи температури. Ⓢ Árge kasutage tugeva kuumusega keskkonnas. Ⓢ Nenaudokite dideliamė karštyje. Ⓢ Neleitet pärmērigā karstumā. Ⓢ Ne koristite u uslovima prekomerne toplote. Ⓢ Не використовувати за екстремально високих температур.



Ⓢ Do not use in extreme cold. Ⓢ Nicht bei extremer Kälte verwenden. Ⓢ Ne pas utiliser en cas de froid extrême. Ⓢ Non utilizzare in condizioni di freddo estremo. Ⓢ No utilizar con frío extremo. Ⓢ Μην χρησιμοποιείτε σε υπερβολικό κρύο. Ⓢ Niet gebruiken in extreme kou. Ⓢ Använd inte i extrem kyla. Ⓢ Ei saa käyttää erittäin kylmässä. Ⓢ Mä ikke brukes i ekstrem kulde. Ⓢ Mä ikke anvendes i ekstrem kulde. Ⓢ Nepoužívejte v extrémním chladu. Ⓢ Не использовать при чрезвычайно низкой температуре. Ⓢ Шамадан тыс сыйкта пайдаланбаңыз. Ⓢ Ne használja szélsőségesen alacsony hőmérsékleten. Ⓢ Nie korzystać przy bardzo niskiej temperaturze. Ⓢ Nepoužívejte v extrémnom chlade. Ⓢ Ne uporabljajte v zelo hladnih pogojih. Ⓢ Asiri soğuk ortamlarda kullanmayın. Ⓢ Nemője korísítli na extrémno niskom temperaturama. Ⓢ A nu se utiliza în condiții de temperaturi extrem de mici. Ⓢ Да не се използва при прекалено ниски температури. Ⓢ Árge kasutage väga külmas keskkonnas. Ⓢ Nenaudokite dideliamė šaltyje. Ⓢ Neleitet pärmērigā aukstumā. Ⓢ Ne koristite u uslovima prekomerne hladnoće. Ⓢ Не використовувати за екстремально низьких температур.



Ⓢ No drinks/liquids. Ⓢ Kontakt mit Getränken/Flüssigkeiten vermeiden. Ⓢ Boissons/liquides interdits. Ⓢ Non bagnare/immergere. Ⓢ No bebidas ni líquidos. Ⓢ Evite bebidas/liquidos. Ⓢ Απαγορεύεται το ποτό/τρόφιμα. Ⓢ Geen dranken/vloeistoffen. Ⓢ Inga drycker/vätskor. Ⓢ Ei juomia/nesteitä. Ⓢ Ingen drinke/væsker i nærheden. Ⓢ Ingen drikkevarer/væsker. Ⓢ Žiadė nāpoje ani tekutiny. Ⓢ Напитки и жидкости запрещены. Ⓢ Ішімдік/сыйықтық емес. Ⓢ Ne fogyszson a közelében italokat és ne tartson folyadékokat sem. Ⓢ W trakcie stosowania nie spożywać płynów. Ⓢ Nepoužívejte žiadne nápoje/tekutiny. Ⓢ Brez pijač/tekočin. Ⓢ Ipeceker/sivlar yasaktr. Ⓢ Nema pica/tekućina. Ⓢ A se feri de lichide. Ⓢ Без напiткi/течнoстi. Ⓢ Bez pijač/vedelike. Ⓢ Jokų gerimų / skysčių. Ⓢ Neleitet džērienu/sķidrums. Ⓢ Zabranjeno konzumiranje pica/tečnosti. Ⓢ He nmi.



Ⓢ No smoking/vaping. Ⓢ Nicht rauchen/dampfen. Ⓢ Ne pas fumer/vapoter. Ⓢ Non fumare/svapare. Ⓢ No fumar cigarillos convencionales/electrónicos. Ⓢ Não fume cigarros normais ou eletrônicos. Ⓢ Απαγορεύεται το κάπνισμα/τράνιμα. Ⓢ Niet roken/vapen. Ⓢ Ingen rökning/vaping. Ⓢ Ei tupakointia/sähkötupakointia. Ⓢ Ingen røyking/vaping. Ⓢ Ingen ryning/e-cigaretter. Ⓢ Nekurte/nepoužívejte elektronickou cigaretu. Ⓢ He курит и не парит. Ⓢ Темекi/вейн шекпенз. Ⓢ Ne dohányozzon, ne használjon elektronikus cigarettát sem. Ⓢ Nie palic papierosów ani e-papierosów. Ⓢ Zákaz fajčiť/vapovať. Ⓢ Prepovedano kajenje/vejanje. Ⓢ Sigara/elektrikli sigara iğlice. Ⓢ Zabranjeno pušenje cigareta/e-cigareta. Ⓢ Nu fumați și nu vapotați. Ⓢ Іпоноуицено/пушенено на електронни цигари е забранено. Ⓢ Sūtsetamine/veimine keelatud. Ⓢ Salla draudzama rūkyti paprastas ar elektronines cigaretes. Ⓢ Nesmekēt/nesmēkēt elektronisko cigareti. Ⓢ Zabranjeno je pušenje cigareta/elektronskih cigareta. Ⓢ He nazimti ciparetn/bevini.



Ⓢ Keep away from children. Ⓢ Von Kindern fernhalten. Ⓢ Tenir à l'écart des enfants. Ⓢ Tenere lontano dai bambini. Ⓢ Manterner fuera del alcance de los niños. Ⓢ Mantenha longe das crianças. Ⓢ Φυλάξτε μακριά από παιδιά. Ⓢ Buiten gebruik van kinderen houden. Ⓢ Håll borta från barn. Ⓢ Säilytä lasten ulottumattomissa. Ⓢ Öppbevaras utillgängligt för barn. Ⓢ Öppbevaras utillgängligt för barn. Ⓢ Uchovávejte mimo dosah dětí. Ⓢ Держите в недоступном для детей месте. Ⓢ Балалардан алшақ ұстаңыз. Ⓢ Gyermektől távol tartandó. Ⓢ Trzymać z dala od dzieci. Ⓢ Uchovávejte mimo dosahu dětí. Ⓢ Наните на месту, nedosegljivo otrokom. Ⓢ Çocuklardan uzak tutun. Ⓢ Držite podalje od dece. Ⓢ A nu se lasa la îndemâna copiilor. Ⓢ Да се пази далеч от деца на деца. Ⓢ Hoidke eemale laste käealusest. Ⓢ Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Ⓢ Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Ⓢ Držite dalje od dece. Ⓢ Тримати в недоступному для дітей місці.



ⓘ Do not drop. ⓘ Nicht fallen lassen. ⓘ Ne pas laisser tomber. ⓘ Non far cadere. ⓘ Não deixe cair. ⓘ Αποφύγετε τις πτώσεις. ⓘ Laat niet vallen. ⓘ Ταπα inte. ⓘ Alá pudota. ⓘ Ikke mist i bakken. ⓘ Må ikke tabes. ⓘ Nesmí spadnúť z výšky. ⓘ Не роняйте. ⓘ Жерге түспін алмаңыз. ⓘ Ne ejtse le. ⓘ Nie upuszczaj. ⓘ Nenechajte spadnúť. ⓘ Pazite, da ne pade. ⓘ Dönüştürmeyin. ⓘ Nemojte ispuštati. ⓘ A nu se scăpa pe jos. ⓘ Да не се изпуска. ⓘ Ärge pillake maha. ⓘ Nenumeskite. ⓘ Neumörte. ⓘ Nemojte ispuštati. ⓘ He кидати.



ⓘ Do not expose to moisture. ⓘ Keiner Feuchtigkeit aussetzen. ⓘ Ne pas exposer à l'humidité. ⓘ Non esporre all'umidità. ⓘ Não exponha à humidade. ⓘ Myn edistets os upevosti. ⓘ Niet blootstellen aan vocht. ⓘ Utsätt inte för fukt. ⓘ Ei saa altistaa kosteudelle. ⓘ Må ikke utsettes for fuktighet. ⓘ Må ikke udsættes for fugt. ⓘ Nevystavujte vlhkosti. ⓘ Не подвергать воздействию влаги. ⓘ Ылгалды жерге коймаңыз. ⓘ Ne tegey ki nedvességeknek. ⓘ Nie wystawiać na działanie wilgoci. ⓘ Nevystavujte vlhkosti. ⓘ Ne izpostavljajte vlagi. ⓘ Neme maruz brakmavyn. ⓘ Nemojte izlagati vlazi. ⓘ Nu expuneți la umezeală. ⓘ Да не се излага на анага. ⓘ Kaitske niiskuse eest. ⓘ Saugokite nuo drėgmės. ⓘ Nepakļaut mitruma iedarbībai. ⓘ Ne izlažite vlazi. ⓘ He пидавати діл вологості.



ⓘ Do not charge a frozen battery. ⓘ Keine eingefrorene Batterie aufladen. ⓘ Ne pas charger une batterie gelée. ⓘ Non mettere sotto carica una batteria congelata. ⓘ No cargar una batería congelada. ⓘ Não carregue uma bateria congelada. ⓘ Myn fortitets meid pakujuvēm iutatorā. ⓘ Een bevroren batterij niet opladen. ⓘ Ladda inte ett fruset batteri. ⓘ Alā laata jāstūnā akku. ⓘ Ikke lad opp et frossent batteri. ⓘ Oplad ikke et frosset batteri. ⓘ Nenabijajte zmrzoluo baterii. ⓘ He заряджати замерзший акумулятор. ⓘ Катғы қалған батареяны зарядтамаңыз. ⓘ Fagoyt akumulatōrto ne tōltsōn. ⓘ He ladować zamrażanego akumulatora. ⓘ Nenabijajte zamrznutoj bateriji. ⓘ Ne polnite zmrzniene baterije. ⓘ Donmuş akülteri şarj etmeyin. ⓘ Nemojte puniti zamrznuti akumulator. ⓘ Nu încarcăți o baterie înghețată. ⓘ He заряджайте замръзъл акумулятор. ⓘ Ärge laddige kältunud akut. ⓘ Nekraukite užšalusio akumulatoriaus. ⓘ Neuzlādēt sasalušo akumulatoru. ⓘ Ne punite zamrznuti akumulator. ⓘ He заряджати заморожений акумулятор.



ⓘ Do not touch clamps together. ⓘ Nicht die Klemmen aneinanderhalten. ⓘ Empêcher que les fixations ne se touchent. ⓘ Non toccare i morsetti insieme. ⓘ No tocar las abrazaderas unidas. ⓘ Não toque em bracedeiras unidas. ⓘ Myn tūvētes moci tūos fūktūrē, ⓘ Laat klemmen elkaar niet raken. ⓘ Lāt inte klāmmona rōra varandra. ⓘ Alā ana napařipitēn kosket-taksoisaa. ⓘ Ikke la klemmer berøre hverandre. ⓘ Klemmer må ikke røre ved hinanden. ⓘ Nepribližujte svorky k sobě. ⓘ He dopusťkat spōrkosnovēnia žakimov. ⓘ Қысқыштарды бірге ұстамасыз. ⓘ Ne érintse össze a bilincseket. ⓘ Nie stykać ze sobą klem. ⓘ Nedotykajte sa súčasne svoriek. ⓘ Pazite, da se sponki ne dotikata ene druge. ⓘ Kelepeçleri birbirine değdirmeyin. ⓘ Nemojte dodirivati jednu stezaljku drugom. ⓘ Ne atingeți cleești la un loc. ⓘ He dokosavite špičkite/okočbite jedna do druga. ⓘ Ärge lubage akkumabritel kokku puutuda. ⓘ Nelieskite abiejų gnybtų vienu metu. ⓘ Nesavienot kabelskavas. ⓘ Ne sprajajte klemne. ⓘ He торкатися затискачів разом.



ⓘ Keep away from tools and jewellery. ⓘ Von Werkzeugen und Schmuck fernhalten. ⓘ Tenir éloigné d'outils et de bijoux. ⓘ Tenere lontano da strumenti e gioielleria. ⓘ Mantener alejado de herramientas y joyas. ⓘ Manterha longe de ferramentas e jóias. ⓘ Κρατήστε εργαλεία και κοσμήματα μακριά. ⓘ Buiten bereik van gereedschap en sieraden houden. ⓘ Håll borta från verktyg och smycken. ⓘ Pidä etäällä työkaluista ja koruista. ⓘ Holds unoan verktoy og smykker. ⓘ Holds væk fra værktøj og smykker. ⓘ Uchovávajte mimo nářadí a šperky. ⓘ Держать подальше от инструментов и ювелирных украшений. ⓘ Құралдар мен ювелирлік бұйымдардан алыс ұстаныңыз. ⓘ Ezközökkel és ékszerekkel távol tartandó. ⓘ Trzymać z dala od narzędzi i elementów biżuterii. ⓘ Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od nářadia a šperkov. ⓘ Ne približujte orodjem in nakitu. ⓘ Aletlerden ve aksesuarlardan uzak tutun. ⓘ Držite podalje od alata i nakita. ⓘ Paštrajti distanta faća de unelte și bijuterii. ⓘ Држте далеч от инструменти и бижута. ⓘ Hoidke eemal tööriistadest ja ehetest. ⓘ Laikykite atokiai nuo įrankių ir papuošalų. ⓘ Nenovietoti instrumentu ni dārglietu tuvumā. ⓘ Držite dalje od alata i nakita. ⓘ Зберігати подаль від інструментів і коштовностей.



ⓘ Do not damage cables. ⓘ Kabel nicht beschädigen. ⓘ Ne pas endommager les câbles. ⓘ Non danneggiare i cavi. ⓘ No usar cables dañados. ⓘ Não danifique os cabos. ⓘ Myn katōtrēfete tō kalōidia. ⓘ Kabels niet beschadigen. ⓘ Skada inte kablarna. ⓘ Alā vahingoita kaapeleita. ⓘ Ikke ødelæg kabler. ⓘ Undgå at beskadige kabler. ⓘ Nepoškojujte kabele. ⓘ He povređdat kabele. ⓘ Кабельдерге зақым келтірмеңіз. ⓘ Ne okozown sērūlet a kábeleken. ⓘ Nie uszkodzaj przewodow. ⓘ Nepoškočite káble. ⓘ Pazite, da ne poškođujete kablov. ⓘ Kabiolara zarar vermayin. ⓘ Nemojte oštetiti kabele. ⓘ Nu deteriorati cablurile. ⓘ He povređđajte kabeleite. ⓘ Ärge kahjustage juhtmeid. ⓘ Nepažeisikite laidų. ⓘ Nebojati kabelus. ⓘ Ne oštedčite kablove. ⓘ He пошкоджувати кабелі.



ⓘ Do not use with damaged cable. ⓘ Nicht mit beschädigtem Kabel benutzen. ⓘ Ne pas utiliser avec un câble endommagé. ⓘ Non utilizzare in caso di cavo danneggiato. ⓘ No utilizar con cables dañados. ⓘ Não utilize com cabo danificado. ⓘ Myn xpořiojtoite me katōtrēfēno kalōidion. ⓘ Niet gebruiken met een beschadigde kabel. ⓘ Använd inte med en skadad kabel. ⓘ Alā kāytā, jos kaapel on vahingollutun. ⓘ Må ikke brukes med ødelagt kabel. ⓘ Må ikke anvendes med beskadiget kabel. ⓘ Nepoužívejte s poškozeným kabelem. ⓘ He He ispolʹzovate s povređdenym kabelem. ⓘ Kabelel zaýmıdalsa, paırdanbānıys. ⓘ Nie használni sérült kábelrel. ⓘ Nie należy używać z uszkodzonym przewodem. ⓘ Nepoužívejte s poškozeným kablom. ⓘ Ne uporabljate s poškodovanim kablom. ⓘ Hasarlı kabiolları kullanmayın. ⓘ Nemojte koristiti s oštećenim kablom. ⓘ Nu utilizati cu un cablu deteriorat. ⓘ He ispolʹzovajte s povređden kabeľ. ⓘ Ärge kasutage seadet, kui juhe on kahjustatud. ⓘ Nenaudoikite, jei laidas pažeistas. ⓘ Nelietoti ar bojātu kabeli. ⓘ Ne koristite ako je kabl oštećen. ⓘ He використовувати з пошкодженим кабелем.



ⓘ Keep cables away from moving parts. ⓘ Kabel von sich bewegenden Teilen fernhalten. ⓘ Tenir les câbles éloignés des pièces mobiles. ⓘ Tenere i cavi lontano dalle parti in movimento. ⓘ Mantener los cables lejos de las partes móviles. ⓘ Manterha os cabos afastados de peças móveis. ⓘ Κρατήστε τα καλώδια μακριά από κινούμενα μέρη. ⓘ Kabels buiten bereik van bewegende onderdelen houden. ⓘ Håll kablarna borta från rörliga delar. ⓘ Pidä kaapelit etäällä liikkuvista osista. ⓘ Hold kablene uden bevægelse deler. ⓘ Hold kablerne væk fra bevægelige dele. ⓘ Udržujte kabele mimo pohyblivé části. ⓘ Держать кабелі подальше от движущихся частей. ⓘ Кабельдерді қозғалатын бөлшектерден алыс ұстаныңыз. ⓘ A kábeleket tartása távol a mozgó alkatrészekről. ⓘ Przewody trzymać z dala od części ruchomych. ⓘ Káble uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí. ⓘ Poskrbite, da kabl ne bōdo v območju gibanjnih delov. ⓘ Kabiolan harketli parçalarдан uzak tutun. ⓘ Kabele držite podalje od pokretnih dijelova. ⓘ Paštrajti kablurile la distanță fața de părțile în mișcare. ⓘ Држте кабелите далеч от движеще се части. ⓘ Hoidke juhtmeid eemal liikuvatest osadest. ⓘ Laikykite laidus atokiai nuo judančių dalių. ⓘ Turēt kabelus atsevišķi no kustīgajām daļām. ⓘ Držite kablove dalje od pokretnih delova. ⓘ Trimitati kabeļi podālji від рухомих частин.



ⓘ Do not carry by cables. ⓘ Nicht an den Kabeln transportieren. ⓘ Ne pas porter par les câbles. ⓘ Non trasportare tirando i cavi. ⓘ No llevar por cables. ⓘ Não transporte por cabos. ⓘ Myn metofēfete atō tō kalōidia. ⓘ Niet aan kabels tillen. ⓘ Lyft inte med kablarna. ⓘ Ei saa kantaa kaapeleiden varassa. ⓘ Må ikke bæres efter kablene. ⓘ Må ikke bæres i kableerne. ⓘ Neperñasēfte za kabele. ⓘ He носить за кабелі. ⓘ Кабельді тартып тасылмағалдыға болмайды. ⓘ Ne tartsa a kábeleket félre. ⓘ Nie przynosić, trzymając za przewody. ⓘ Nenosit za káble. ⓘ Ne nosite tako. ⓘ Kábeloridin tutarik tasımayın. ⓘ Nemojte nositi držači za kabele. ⓘ Nu transportati prin tragerea cablurilor. ⓘ He носете, държешки за кабелите. ⓘ Ärge kandke seadet juhtmetest hoides. ⓘ Neneskite laikymadi už laidų. ⓘ Neneset, turot už kabeļiem. ⓘ Ne nosite držači za kablove. ⓘ He переміщати, тримаючи за кабелі.

BATTERYstart 400

(GB) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. For indoor use only. Charging only rechargeable Batteries. Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery. **WARNING:** Explosive gases. Prevent flames and sparks. Provide adequate ventilation during charging, the battery must be placed in a well ventilated area. **WARNING:** Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury. **ATTENTION:** The batteries in your product are the Lithium-Ion type. Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner. Store the manual in a safe place.

(D) Dieses Gerät darf nicht von Personen (inkl. Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mit fehlender Erfahrung und fehlendem Wissen verwendet werden, außer sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder haben von dieser Anweisungen zum Gebrauch des Gerätes erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen. Nur Akku-Batterien aufladen. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie die Verbindungen zur Batterie herstellen oder lösen. **WARNUNG:** Explosive Gase. Vermeiden Sie Flammen und Funken. Sorgen Sie während des Ladevorgangs für ausreichende Belüftung; die Batterie sollte sich in einem gut belüfteten Bereich befinden. **WARNUNG:** Die Verwendung von nicht zugelassenen Teilen oder die Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen. **ACHTUNG!** In Ihrem Produkt befindet sich ein Lithium-Ionen-Akku. Entsorgen Sie Akkupacks bzw. Akkus auf keinen Fall im Hausmüll, Feuer oder Abwasser. Akkupacks bzw. Akkus werden zu Sammelstellen gebracht, recycelt oder umweltgerecht entsorgt. Bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

(F) Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales altérées, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'équipement. Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'équipement. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Charge uniquement les batteries rechargeables. Débranchez le cordon d'alimentation avant de connecter ou de déconnecter la batterie. **AVERTISSEMENT :** Gaz explosifs. Éviter des flammes et des étincelles. Prévoir une ventilation suffisante durant la charge. La batterie doit être placée dans un endroit bien ventilé. **AVERTISSEMENT :** Risque de choc électrique ou de blessure si vous utilisez des pièces non autorisées ou si vous ne suivez pas les instructions de maintenance. **ATTENTION :** Ce produit est équipé de batteries lithium-ion. Ne pas jeter les batteries/accumulateurs avec les ordures ménagères, ni dans un feu ou dans de l'eau. Les batteries/accumulateurs doivent être collecté(e)s, recyclé(e)s ou mis(es) au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Conservez le manuel dans un endroit sûr.

(I) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persona senza esperienza in materia, a meno che non siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio o siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Adatto esclusivamente per interni. Solo per batterie ricaricabili. Disconnettere l'alimentazione prima di connettersi o disconnettersi alla batteria. **AVVERTENZA:** Gas esplosivi. Evitare fiamme e scintille. Assicurare una ventilazione adegua-

ta durante la ricarica, la batteria deve trovarsi in una zona ben ventilata. **AVVERTENZA:** L'uso da parte di persone non autorizzate o la mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione può creare un rischio di scosse elettriche o lesioni gravi. **ATTENZIONE:** Le batterie del prodotto sono agli ioni di litio. Non smaltire i pacchi batteria/le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco o in acqua. I pacchi batteria/le batterie devono essere raccolti, riciclati o smaltiti nel rispetto dell'ambiente. Conservare il manuale in un luogo sicuro.

(E) Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incl. niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a no ser que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso del dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. Solo para uso en interiores. Para cargar solamente de baterías recargables. Desconectar del suministro eléctrico antes de unir o separar las conexiones a la batería. **ADVERTENCIA:** Gases explosivos. Evite llamas o chispas. Asegúrese de que haya suficiente ventilación durante la carga, la batería debe colocarse en una zona bien ventilada. **ADVERTENCIA:** El uso de piezas no autorizadas o la no observación de las instrucciones de mantenimiento puede provocar descargas eléctricas o lesiones. **ATENCIÓN:** Las baterías en su producto son del tipo de iones de litio. No tire los paquetes de baterías/las baterías a la basura doméstica, al fuego o al agua. Los paquetes de baterías/las baterías deben recogerse, reciclarse o desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente. Guarde el manual en un lugar seguro.

(P) Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. Apenas para uso interior. Apenas para baterias recarregáveis. Desligue a alimentação antes de estabelecer ou interromper as ligações à bateria. **AVISO:** Gases explosivos. Evite chamas e faíscas. Assegure a ventilação adequada durante o carregamento; a bateria deve ser colocada numa área bem ventilada. **AVISO:** A utilização de peças não autorizadas ou o não cumprimento das instruções de manutenção pode criar um risco de choque elétrico ou ferimentos. **ATENÇÃO:** As baterias no seu produto são do tipo de íons de lítio. Não elimine as pilhas/baterias no lixo doméstico, fogo ou água. As pilhas/baterias devem ser recolhidas, recicladas ou eliminadas de uma forma ecológica. Guarde o manual num lugar seguro.

(GR) Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα, ή χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιτηρούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που φέρει ευθύνη για την ασφάλειά τους Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους Φόρτιση μόνο επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Αποσυνδέστε την παροχή μόνο πραγματοποιήσετε ή διακόψετε τις συνδέσεις με την μπαταρία. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εγκριτικά αέρια. Να αποφεύγονται οι φλόγες και οι σπινθήρες. Παρέχετε επαρκή αερισμό κατά τη φόρτιση, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων ή η μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης είναι πιθανό να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μπαταρίες του προϊόντος σας είναι τύπου ιόντων λιθίου. Μην πετάτε τις συσκευασίες των μπαταριών/τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, στη φωτιά ή στο νερό. Οι συσκευασίες των μπαταριών/μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται, να ανακυκλώνονται ή να απορριπτούνται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος.

BATTERYstart 400

(NL) Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij toezicht op hen wordt gehouden door of zij instructies over gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Alleen geschikt voor het laden van oplaadbare batterijen. Koppel de stroomvoorziening los voordat de verbinding met de batterij wordt gemaakt of verbroken. **WAARSCHUWING:** Explosieve gassen. Voorkom vlammen en vonken. Zorg voor adequate ventilatie tijdens het opladen, de batterij dient in een goed geventileerde ruimte geplaatst te worden. **WAARSCHUWING:** Het gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen of het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies kan leiden tot een risico op elektrische schokken of letsel. **LET OP:** De batterijen in uw product zijn lithium-ion-batterijen. Gooi accu's/batterijen niet bij het huishoudelijk afval, in vuur of water. Accu's/batterijen moeten worden verzameld, gerecycled of weggegooid op een milieuvriendelijke manier. Bewaar de handleiding op een veilige plek.

(S) Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida det inte sker under uppsyn eller de har fått instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Endast för inomhusbruk. Uppladdningsbara batterier, för laddning endast. Frånkoppla strömförsörjningen innan du kopplar i eller ur batteriet. **VARNING:** Explosiva gaser. Förhindra lågor och gnister. Tillhandahåll tillräckligt med ventilation under laddning. Batteriet måste placeras i ett väl ventilerat område. **VARNING:** Det innebär risk för elstötar och personskador om obehöriga delar används eller om underhålls-anvisningarna inte följs. **OBSERVERA:** Batterierna i din produkt är av typen litiumjonbatterier. Släng inte batteripaket/batterier i hushålls-soporna, eld eller vatten. Batteripaket/batterier ska samlas in, återvinnas eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Förvara manualen på ett säkert ställe.

(FIN) Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (lapset mukaan lukien), joiden fyysisen, aistinvarainen tai henkinen kyky on rajallinen tai joilla ei ole riittävää kokemusta eikä tietämystä, ellei heitä valvo tai avusta laitteen käytössä henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. Vain sisäkäyttöön. Vain ladattavien akkujen lataamiseen. Irrota virransyöttö ennen kuin yhdistät tai katkaiset akun liitäntöjä. **VAROITUS:** Räjähäviä kaasuja. Estä liekit ja kipinät. Järjestä riittävä ilmanvaihto latauksen aikana; akku on sijoitettava hyvin tuulettulle alueelle. **VAROITUS:** Hyväksymättömien osien käyttö tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen vaaran. **HUOMIO:** Tuotteesi akut ovat litiumionityypisiä. Älä hävittä akkuyksiköjä/akkuja sekajätteenä, polttamalla tai veteen upottamalla. Akkuyksiköt/akut tulisi kerätä, kierrättää tai hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. Säilytä opas turvallisuissa paikassa.

(N) Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt opplært eller fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn bør ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Kun til innendørs bruk. Lader kun oppladbare batterier. Koble fra forsyningen for du kobler til eller fra til batteriet. **ADVARSEL:** Eksplosive gasser. Unngå flammer og gnister. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under lading. Batteriet må plasseres i et godt ventilt område. **ADVARSEL:** Bruk av uautoriserte deler eller manglende overholdelse av vedlikeholdsinstruksjoner kan medføre fare

for elektrisk stød eller personskade. **OBS:** Batteriene i produktet ditt er av typen litiumion. Ikke kast batteripakkene/batteriene i restavfall, ild eller vann. Batteripakkene/batteriene skal innhentes, resirkuleres eller kastes på en miljøvennlig måte. Lagre brukerveiledningen på et trygt sted.

(DK) Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede, eller af personer uden relevant erfaring eller viden, mindreinde de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Kun til indendørs brug. Kun opladning af genopladelige batterier. Afbryd strømforsyningen, før du tilslutter eller afbryder forbindelserne til batteriet. **ADVARSEL:** Eksplosive gasser. Undgå flammer og gnister. Sørg for tilstrækkelig ventilation under opladning. Batteriet skal placeres i et område med god ventilation. **ADVARSEL:** Brug af uautoriserede dele eller manglende overholdelse af vedligeholdelsesvejledningen kan medføre risiko for elektrisk stød eller personskade. **VIGTIGT:** Batterierne i dette produkt er litiumionbatterier. Batterier/batteripakker må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, ved afbrænding eller i vand. Batterier/batteripakker skal indsamles, genbruges eller bortskaffes på miljøvenlig vis. Opbevar manualen på et sikkert sted.

(CZ) Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo vedením osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Pouze pro použití v interiéru. Nabíjení pouze dobíjecích baterií. Před provedením nebo přerušením připojení k baterii odpojte napájení. **VAROVÁNÍ:** Výbušné plyny. Zabraňte vzniku plamenů a jisker. Během nabíjení zajištěte dostatečné větrání, baterie musí být umístěna na dobře větraném místě. **VAROVÁNÍ:** Použití neautorizovaných dílů nebo nedodržení pokynů pro údržbu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění. **UPOZORNĚNÍ:** Baterie ve vašem výrobku jsou lithium-iontového typu. Akumulátory/baterie nehazujte do domácího odpadu, ohně ani vody. Akumulátory/baterie by měly být sbírány, recyklovány nebo likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Uložte manuál na bezpečném místě

(RUS) Это изделие не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или не прошли инструктаж по использованию изделия. Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием. Использовать только внутри помещения. Использовать только для зарядки аккумуляторных батарей. Перед подсоединением или отсоединением батареи необходимо отключить подачу электропитания. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В изделии используются взрывоопасные газы. Не допускайте воздействия пламени или искр. Во время зарядки должна быть обеспечена достаточная вентиляция воздуха. Батарея должна находиться в хорошо проветриваемом месте. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Использование неразрешенных компонентов или несоблюдение правил обслуживания может создать угрозу поражения электрическим током или травмирования. **ВНИМАНИЕ!** Аккумуляторы в вашем продукте являются литий-ионными. Не выбрасывайте блок аккумуляторов/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами, не бросайте их в огонь или воду. Блоки аккумуляторов/аккумуляторы следует собирать, перерабатывать или утилизировать экологически безопасным способом. Храните данное руководство в надежном месте.

BATTERYstart 400

Ⓢ Қауіпсіздік үшін жауапты тұлға қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану жөнінде нұсқау бермесе, бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі, болмаса құрылғыны пайдалану тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (оның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалап отыру керек. Тек ғимарат ішінде пайдалануға арналған. Қайта зарядтаға болатын батареяларды ғана зарядтау. Батареяны қосу не ажырату алдында, қуат көзін өшіріңіз. ЕСКЕРТУ: жарылғыш газдар. Жалын мен ұшқындардың пайда болуына жол бермеңіз. Зарядтау барысында жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз. Батареяны жақсы желдетілген жерге қою қажет ЕСКЕРТУ: рұқсат етілмеген бөлшектерді қолдану немесе қызмет ету нұсқаулығын сақтамау электр тогының соғуына немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Өнімдегі батареялар литий-ион түріне жатады. Батарея жинақтарын/батареяларды тұрмыстық қалдықтармен бірге, отқа немесе суға тастауға болмайды. Батарея жинақтарын/батареяларды экологиялық қауіпсіз түрде жинау, қайта өңдеу немесе жою керек. Нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Ⓜ Ez a készülék korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, valamint kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek (például gyermekek) által csak felügyelet mellett használandó, vagy akkor, ha a biztonságukért felelős személytől utasítást kaptak a készülék használatával kapcsolatban. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. Csak beltéri használatra alkalmas. Csak újratölthető akkumulátorok töltésével próbálkozzon. Válassza le a tápellátást, mielőtt csatlakoztatná vagy leválasztaná az akkumulátor. FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszélyes gázok keletkezhetnek. Kerülje a nyílt lángokat és a szikrákat. A töltést mindig jól szellőző környezetben végezze, és az akkumulátort is megfelelő szellőztetésű helyen tartsa. FIGYELMEZTETÉS: A nem jóváhagyott alkatrészek használata vagy az utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés vagy személyi sérülések veszélyét hordozza magával. FIGYELEM: A termék elemel lítiumionos típusúak. Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, illetve tűzbe vagy vízbe. Az elemeket össze kell gyűjteni, újrahasznosítani, vagy pedig környezetbarát módon ártalmatlanítani. Őrizze meg a kézikönyvet.

Ⓛ Urządzenie to nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, niedoświadczoną bądź nieposiadającą odpowiedniej wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, w której ww. osoby są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Wskazany jest nadzór nad dziećmi w celu zapewnienia, że nie bawią się one urządzeniem. Tylko do użytku w pomieszczeniach. Ładowanie tylko akumulatorów. Akumulatorki wkładać i wyjmować tylko po odłączeniu ładowarki od zasilania. OSTRZEŻENIE: Gazy wybuchowe. Chronić przed płomieniami i iskrami. Ładowanie musi odbywać się w warunkach odpowiedniej wentylacji, również akumulatorki muszą znajdować się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. OSTRZEŻENIE: Stosowanie nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała. UWAGA: Ten produkt wyposażono w baterie litowo-jonowe. Nie wrzucać zestawów baterii / baterii do odpadów z gospodarstwa domowego, ognia ani wody. Zestawy baterii / baterie należy przekazać do punktu zbiórki baterii, oddać do recyklingu lub zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Instrukcję obsługi przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Ⓚ Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod

dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nehrajú. Len na použitie vnútri. Nabíjanie výlučne dobíjateľných batérií. Odpojte napájanie predtým, než pripojíte alebo odpojíte batériu. VAROVANIE: Výbušné plyny. Zabráňte plameňom a iskrám. Batéria musí byť umiestnená na dobre vetranom mieste, počas nabíjania zaistíte dostatočné vetranie. VAROVANIE: Používanie nepovolených dielov alebo nedodržanie pokynov na údržbu môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom alebo poranenia. POZOR: Batérie vo vašom výrobku sú lítiové-iónového typu. Sady batérií/batérie nevhadzujte do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Sady batérií/batérie by sa mali zbierať, recyklovať alebo likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Manuál uschovajte na bezpečnom mieste.

ⓁⓁ Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in znanja, razen če te osebe nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost oziroma jim je te oseba posredovala navodila o uporabi naprave. Otroke je treba nadzirati, da se z napravo ne bodo igrali. Samo za notranjo uporabo. Polnite samo akumulatorje za ponovno polnjenje. Pred priklapljanjem ali odkapljanjem priključkov na akumulatorju izključite napajanje. OPOZORILO: Eksplozivni plini. Preprečite plamene in iskre. Med polnjenjem poskrbite za ustrezno prezračevanje. Akumulator postavite na dobro prezračevano območje. OPOZORILO: Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov ali neupoštevanje navodil za vzdrževanje lahko povzroči tveganje za električni udar ali poškodbo. POZOR: Baterije v vašem izdelku so litij-ionske. Baterijskih vložkov/baterij ne odlagajte med gospodinjске odpadke, v ogenj ali vodo. Baterijske vložke/baterije je treba zbirati, reciklirati ali odstraniti na okolju prijazen način. Priročnik shranite na varnem mestu.

ⓁⓇ Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili denetim ve talimat sağlanmadıkça fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri eksikliği veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz ile oymadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Yalnızca iç mekanlarda kullanıma yöneliktr. Yalnızca şarj edilebilir akülerle şarj edilebilir. Akü ile bağlantılı kurmadan veya bağlantıyı kesmeden önce beslemenin bağlantısını kesin. UYARI: Patlayıcı gazlar. Ateşlenmeyi ve kıvılcımları önleyin. Şarj sırasında yeterli havalandırma sağlayın, akü iyi havalandırılan bir alanda olmalıdır. UYARI: Yetkisiz parçaların kullanımı veya bakım talimatlarının izlenememesi, elektrik çarpması veya yaralanma riski meydana getirebilir. DİKKAT: Ürününüzdeki piller Lityum-iyon türdedir. Pil kutularını/pilleri evsel atık, ateş veya suya atmayın. Pil kutuları/piller çevre dostu bir şekilde toplanmalı, geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

ⓁⓇ Uredaj ne smiju uporabljati osebe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ni one bez iskustva i znanja ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobile upute za upotrebu uredaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem. Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima. Puni samo punjive baterije. Isključite izvor napajanja prije upostave ili prekida veze s baterijom. UPOZORENJE: eksplozivni plinovi. Sprječite plamen i iskre. Osigurajte adekvatnu ventilaciju tijekom punjenja, baterija mora biti u dobro prozračenom prostoru. UPOZORENJE: korištenje neodobrene dijelova i nepridržavanje uputa za održavanje može uzrokovati rizik od električnog udara ili ozljede. POZOR: baterije u proizvodu su litij-ionske. Nemojte bacati baterije u kućni otpad, vatra ili vodu. Baterije prikupljajte, reciklirajte i odlazite na ekološki prihvatljiv način. Pohranite priručnik na sigurnom mjestu.

BATTERYstart 400

(RO) Acest aparat nu poate fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau sunt instruite pentru utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a evita ca aceștia să se joace cu aparatul. Doar pentru utilizare la interior. Încărcare doar cu baterii reincărcabile. Deconectați alimentarea înainte de a conecta sau deconecta bateria. **AVERTISMENT:** Gaze explozive. Evitați flăcările și scânteele. Asigurați ventilație adecvată în timpul încărcării, bateria trebuie amplasată într-o zonă bine ventilată. **AVERTISMENT:** Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere poate crea un risc de șoc electric sau vătămare. **ATENȚIE:** Bateriile din produsul dumneavoastră sunt de tipul litiu-ion. Nu eliminați grupurile de baterii/bateriile în gunoii menajer, foc sau apă. Grupurile de baterii/bateriile trebuie colectate, reciclate sau eliminate într-un mod ecologic. Păstrați manualul într-un loc sigur.

(BG) Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или инстуртирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда. Само за употреба на закрито. Зареждайте само акумулатори. Разкачете захранването, преди да правите или прекъсвате връзките към акумулатора. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Експлозивни газове. Не допускайте появата на пламък и искри. Осигурете подходяща вентилация по време на зареждане; акумулаторът трябва да е поставен на добре проветриво място. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използването на неодобрени части или неспазването на инструкциите за поддръжка може да създада риск от електрически удар или нараняване. **ВНИМАНИЕ:** Батериите в продукта са литиевоионни. Не изхвърляйте батериите или модули/батериите в домашните отпадъци, огън или вода. Батериите модули/батериите трябва да бъдат предадени, рециклирани или изхвърлени по подходящ за опазването на околната среда начин. Съхранявайте ръководството на сигурно място.

(EST) See seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (sh lapsed) ning ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta isikutele, v.a juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise põhimõtte osas juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega. Ainult sisetingimustes kasutamiseks. Laeb ainult laetavaid akusid. Enne aku ühendamist või lahutamist lahutage toide. **HOIATUS!** Plahvatusohtlikud gaasid. Vältida leeki ja sädemeid. Laadimise ajal tagada piisav ventilatsioon, aku tuleb paigutada hästi ventileeritavasse kohta. **HOIATUS!** Sobimatute osade kasutamine ja hoidlusjuhistete eiramine võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastuse. **TÄHELEPANU!** Teie tootes on liitiumioonakud. Ärge visake akusid/patareisid olmejäätmete hulka, tulle ega vette. Akud/patareid tuleb koguda, ümber töötada või utiliseerida keskkonnasäästlikul viisil. Hoidke juhendit kindlas kohas.

(LT) Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri ar išmokė naudoti prietaisą. Vaikus reikia stebėti ir neleisti jiems žaisti su prietaisu. Naudoti tik viduje. Įkrauna tik įkraunamas baterijas. Prieš įdedant ar ištraukiant bateriją, prietaisą reikia išjungti iš elektros lizdo. **ĮSPĖJIMAS:** Sprogiosios dujos. Saugoti nuo liepsnos ir kibirkščių. Įkrovimo metu užtikrinti pakankamą vėdinimą, baterija turi būti gerai vėdinamoje vietoje. **ĮSPĖJIMAS:** Naudojant neleistinas dalis arba nesilaikant techninės priežiūros instrukcijos gali kilti elektros smūgio ar sužalojimo pavojus. **DĖMESIO:**

produkte naudojami ličio jonų akumuliatoriai. Akumuliatoriai / baterijų nemeskite į buitines atliekas, ugnį arba vandenį. Akumuliatoriaus / baterijas reikia surinkti, perdirbti arba utilizuoti ekologišku būdu. Instrukciją laikykite saugioje vietoje.

(LV) Šo iekartū nav paredžets lietuot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, izņemot gadījumus, kad šīs personas tiek uzraudzītas vai saņem norādījumus par iekārtas lietošanu no personas, kas atbild par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai nepieļautu rotāšanās ar iekārtu. Izmantoj tikai telpās. Uzlādē tikai uzlādējamus akumulatorus. Pirms veikt vai pārtraukt savienojumus ar akumulatoru, atvienojiet strāvas padevi. **BRĪDINĀJUMS:** sprādzienbīstamas gāzes. Novērst liesmas un dzirksteles. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju uzlādes laikā, akumulators jānovieto labi vēdināmā vietā. **BRĪDINĀJUMS:** Neatļautu detaļu izmantošana vai apkopes instrukciju neievērošana var radīt elektriskās strāvas trieciena vai traumā risku. **UZMANĪBU!** Jūsu produktā ir litija jonu akumulatori. Akumulatoru blokus/akumulatorus neizmetiet mājāsaimniecības atkritumos, nemetiet ugunī vai ūdenī. Akumulatoru bloki/akumulatori ir jāsavāc, jāpārstrādā vai jānīstīde videi draudzīgā veidā. Turiet rokasgrāmatu drošā vietā.

(SRB) Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da im je pružen nadzor ili instrukcija u vezi sa upotrebom uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati kako bi ih sprečili da se igraju uređajem. Samo za korišćenje u zatvorenom prostoru. Samo za punjenje akumulatora. Isključite napajanje pre uspostavljanja ili prekidanja veza sa akumulatorom. **UPOZORENJE:** Eksplozivni gasovi. Sprečite pojavu plamena i varnica. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju tokom punjenja, jer se akumulator mora nalaziti u prostoru sa dobrom ventilacijom. **UPOZORENJE:** Korišćenje neodobrenih delova ili nepoštovanje uputstava mogu dovesti do električnog udara ili povreda. **PAŽNJA:** Baterije u proizvodu su litijum-jonske. Nemojte odlagati baterijska pakovanja / baterije u kućni otpad, vatru ili vodu. Baterijska pakovanja / baterije treba sakupljati, reciklirati ili odlagati na ekološki prihvatljiv način. Čuvajte priručnik na bezbednom mestu.

(UA) Цей пристрій не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) із фізичними чи розумовими розладами, із порушеннями чутливості або з відсутністю досвіду й знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом осіб, які відповідають за їх безпеку, чи отримали від них указівки. Діти можуть використовувати пристрій лише під наглядом, коли вони не мали змоги гратися з ним. Для використання лише в домашніх умовах. Заряджання лише акумуляторів, що можуть повторно заряджатися. Від'єднуйте джерело живлення до підключення або відключення акумулятора. **УВАГА!** Вибухонебезпечні гази. Запобігайте утворенню полум'я та іскр. Забезпечте належну вентиляцію протягом заряджання; акумулятор має перебувати в приміщенні з гарною вентиляцією. **УВАГА!** Використання незатверджених частин та недотримання вказівок із технічного обслуговування може призвести до ризику отримати удар електричним струмом або травму. **УВАГА!** Акумулятори у вашому продукті є літій-іонними. Не викидайте акумуляторні блоки/акумулятори разом із побутовим сміттям, у вогонь або воду. Акумуляторні блоки/акумулятори слід збирати, переробляти або утилізувати екологічно чистим способом. Зберігайте цю інструкцію у надійному місці.



Risk of fire

Ⓢ Brandgefahr. Ⓢ Risque d'incendie. Ⓢ Rischio di incendio. Ⓢ Riesgo de incendio. Ⓢ Risco de incêndio. Ⓢ Κίνδυνος πυρκαγιάς. Ⓢ Riscoo op vuur. Ⓢ Risk för brand. Ⓢ Tulipalan vaara. Ⓢ Fare for brann. Ⓢ Risiko for brand. Ⓢ Nebezpečí požáru. Ⓢ Риск пожара. Ⓢ Опасность пожара. Ⓢ Ryzko wybuchu pożaru. Ⓢ Ryzko požiaru. Ⓢ Nevamost požara. Ⓢ Yangin riski. Ⓢ Опасность от пожара. Ⓢ Risc de incendiu. Ⓢ Риск от пожар. Ⓢ Tulekahjuht. Ⓢ Gaisro pavojus. Ⓢ Aizdegšanās risks. Ⓢ Rizik od požara. Ⓢ Ризик пожежі.



Risk of electric shock

Ⓢ Stromschlaggefahr. Ⓢ Risque de choc électrique. Ⓢ Rischio di elettrocuzione. Ⓢ Riesgo de descarga eléctrica. Ⓢ Risco de choque elétrico. Ⓢ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ⓢ Riscoo op een elektrische schok. Ⓢ Risk för elektriska stöt. Ⓢ Sähköiskun vaara. Ⓢ Fare for elektrisk stød. Ⓢ Risiko for elektrisk stød. Ⓢ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ⓢ Риск поражения электрическим током. Ⓢ Ток со сгоу кайни бар. Ⓢ Elektromos áramütés veszélye. Ⓢ Ryzko porażenia prądem elektrycznym. Ⓢ Riziko zasažu elektryčným prúdom. Ⓢ Nevamost elektrinėo udara. Ⓢ Elektrik çarpması riski. Ⓢ Rizik od električnog udara. Ⓢ Risc de electrocutare. Ⓢ Риск от электрического удара. Ⓢ Elektrilöögi oht. Ⓢ Elektros smūgio pavojus. Ⓢ Elektrotrieciena risks. Ⓢ Rizik od električnog udara. Ⓢ Ризик ураження електричним струмом.



Risk of hazardous materials

Ⓢ Risiko von gefährlichen Materialien. Ⓢ Risque de matières dangereuses. Ⓢ Rischio di materiali pericolosi. Ⓢ Riesgo de materiales peligrosos. Ⓢ Risco proveniente de materiais perigosos. Ⓢ Κίνδυνος επικίνδυνων υλικών. Ⓢ Riscoo van gevaarlijke materialen. Ⓢ Risk för farliga material. Ⓢ Vaarallisten materiaalien vaara. Ⓢ Risiko for farlige materialer. Ⓢ Risiko for farlige materialer. Ⓢ Nebezpečí nebezpečných materiálů. Ⓢ Риск контакта с опасными материалами. Ⓢ Зинн заттар кайни. Ⓢ Fennáll a veszélyes anyagok jelenléte veszély. Ⓢ Ryzko związane ze stosowaniem niebezpiecznych materiałów. Ⓢ Riziko nebezpečných materiálov. Ⓢ Tveiganie neváimni materijali. Ⓢ Tehnikai mazame riski. Ⓢ Rizik od opasnih materijala. Ⓢ Risc de material periculos. Ⓢ Риск от опасни материјали. Ⓢ Materialid võivad olla ohtlikud. Ⓢ Pavojingų medžiagų rizika. Ⓢ Bistamu materiálu risks. Ⓢ Rizik od štetnih materijala. Ⓢ Може містити небезпечні речовини.



Use in a well ventilated area

Ⓢ In gut belüfteter Umgebung verwenden. Ⓢ Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ⓢ Utilizzare in un'area ben ventilata. Ⓢ Usar en un área bien ventilada. Ⓢ Utilize em área bem ventilada. Ⓢ Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ⓢ Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Ⓢ Använd i ett välventilerat område. Ⓢ Käytä alueella, jossa on hyvä ilmanvaihto. Ⓢ Bruk i et godt ventileret område. Ⓢ Bruges på et sted med god udluftning. Ⓢ Používejte na dobře větraném místě. Ⓢ Используйте в хорошо проветриваемой зоне. Ⓢ Жақсы желдетілетін аймақта қолданыңыз. Ⓢ Jól szellőző környezetben használja. Ⓢ Stosować w dobrze wentylowanych miejscach. Ⓢ Používejte na dobre vetranom priestore. Ⓢ Uprabljajte na dobro prezračenem območju. Ⓢ Iyi havalandırılan bir ortamda kullanın. Ⓢ Koristite u dobro prozračenom području. Ⓢ A se utiliza într-o zonă bine ventilată. Ⓢ Да се използва на добре проветриво място. Ⓢ Kasutage hästi ventileeritud kohas. Ⓢ Naudokite gerai vėdinamoje vietoje. Ⓢ Lietot teritorijā ar labu ventilāciju. Ⓢ Koristite u dobro provetrenom okruženju. Ⓢ Використовувати в приміщенні з гарною вентиляцією.



Battery may emit fumes

Ⓢ Batterie könnte Dämpfe freisetzen. Ⓢ La batterie peut dégager de la fumée. Ⓢ La batteria può emettere fumi. Ⓢ La batería puede emitir gases. Ⓢ A bateria pode emitir gases. Ⓢ Η μπαταρία ενδέχεται να εκπέμπει αναθυμιάσεις. Ⓢ Batterij kan dampen afgeven. Ⓢ Batteriet kan avge ångor. Ⓢ Akusta voi vapautua höyryä. Ⓢ Batteriet kan avgi gasser. Ⓢ Batteriet kan afgive dampe. Ⓢ Z baterije mohou vycházet výpary. Ⓢ Аккумулятор может выделять пары. Ⓢ Батарея түтін шығаруы мүмкін. Ⓢ Az akkumulátor gázokat bocsátathat ki. Ⓢ Z akumulátora mogą wydostawać się wyzwy. Ⓢ Z batterie môžu vychádzať výpary. Ⓢ Bateria lahko sprošča dim. Ⓢ Akuden duman çıkabilir. Ⓢ Akumulator može ispuštati isparavanja. Ⓢ Bateria poate emana fum. Ⓢ Аккумулятор може да отделя пари. Ⓢ Akust võib tulla suitsu. Ⓢ Akumulatorius gali skeisti garus. Ⓢ Akumulators var dūmēt. Ⓢ Akumulator može da ispušta dim. Ⓢ Аккумулятор може виділяти дим.



Surrounding items may emit fumes

Ⓢ Umliegende Elemente könnten Dämpfe freisetzen. Ⓢ Les éléments environnants peuvent émettre de la fumée. Ⓢ Gli oggetti circostanti possono emettere fumi. Ⓢ Los objetos circundantes pueden emitir gases. Ⓢ Os objetos que se encontram nas imediações podem emitir gases. Ⓢ Τα περιβάλλοντα αντικείμενα ενδέχεται να εκπέμπουν αναθυμιάσεις. Ⓢ Omliggende items kunnen dampen afgeven. Ⓢ Omgivende föremål kan avge ångor. Ⓢ Ympäristössä esiinistä voi vapautua höyryä. Ⓢ Omkringliggende gjenstander kan avgi gasser. Ⓢ Omgivende genstande kan afgive dampe. Ⓢ Z okolnich předmětů mohou vycházet výpary. Ⓢ Окружающие предметы могут выделять пары. Ⓢ Ainalasandagat zathtar tütin шығаруы мүмкін. Ⓢ A környező elemek gázokat bocsátathatnak ki. Ⓢ Z elementová otačazujúci mogą wydostawać się wyzwy. Ⓢ Z predmetov v bezprostrednej blízkosti môžu vychádzať výpary. Ⓢ Elementi v okolí lahko sproščajo dim. Ⓢ Eltrafakti parçaların duman çıkabilir. Ⓢ Okolní elementi mogu ispuštati isparavanja. Ⓢ Articolele din jur pot emana fum. Ⓢ Околни предмети може да отделят пари. Ⓢ Umbrüstevastet esemetest võib tulla suitsu. Ⓢ Aplinkiniai objektai gali skeisti garus. Ⓢ Akpārējie priekšmeti var dūmēt. Ⓢ Okolní elementi mogu da ispuštaju dim. Ⓢ Отоуючі предмети можуть виділяти дим.

* Ⓢ Lithium Jump starter with powerbank function and LED light Ⓢ Lithium-Starthilfe mit Powerbank-Funktion und LED-Licht Ⓢ Système de démarrage lithium avec fonction de chargeur et éclairage LED Ⓢ Avviatore d'emergenza al litio con funzione powerbank e luce LED Ⓢ Arrancador de litio con función de powerbank y luz LED Ⓢ Arrancador de litio com função powerbank e luz LED Ⓢ Εκκινητής (μικτή) μπαταρίας λιθίου με καλώδια βραχυκυκλωτήρα που διαθέτει λειτουργία φόρτισης powerbank και φωτισμό LED Ⓢ Lithium-jumpstarter met powerbankfunctie en ledlicht Ⓢ Litiumstartare med powerbank-funktion och LED-lampa Ⓢ Litium-arkakynnistin, jossa on varavirtalähdetoiminto ja LED-valo Ⓢ Litium-starthjelp med PowerBank-funksjon og LED-lys Ⓢ Lithium-jumpstarter med powerbank-funktion og LED-lampe Ⓢ Startér Lithium Jump s funkcí powerbanku a osvětlením LED Ⓢ Литиевое пусковое устройство с функцией внешнего аккумулятора и светодиодным фонарем Ⓢ Сыртқы аккумулятор функциясы және жарық диодты шамы бар литий іске қосыу стартері Ⓢ Litiumos segėdakkumuliatoro powerbank funkciovalės LED-fėnnyel Ⓢ Zasilane baterija litijová urzadzenie rozruchowe z funkcją powerbanku i lampą LED Ⓢ Litijový štartér s funkciou externého napájacieho zdroja a LED svetlom Ⓢ Litijev zaganjalnik s funkcijo prenosnega polnilnika in z lučko LED Ⓢ Güç kaynağı işlevli ve LED ışıklı litiyum akü takviye cihazı Ⓢ Litijiski pokretač s funkcijom vanjske baterije i LED žaruljicom Ⓢ Starter instant cu litiu, cu functie de baterie externă și iluminare LED Ⓢ Литиев джъмп стартер с функција за вњина батерија и LED лампа Ⓢ Litiumakuga kaitvusabikomplekt akupangafunktsioonid ja LED-tulega Ⓢ Ličio užvediklis su išorine baterija ir LED lemputė Ⓢ Litija pīstartētājs ar ārēšanas akumulatora funkciju un LED lampu Ⓢ Litijumski starter za vozila sa funkcijom eksteme baterije i LED svetla Ⓢ Пусковий i зарядний пристрій для литієвих акумуляторів i функцією зовнішнього акумулятора та світлодіодним підсвічуванням



Refer to instructions



Class 3 Insulated Appliance



Eurasian Conformity mark



UK Conformity mark



EU Conformity mark



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Not for use by children



Do not open



Do not cover

www.osram.com/am-guarantee

Imported by
OSRAM GmbH
Nonnendammallee 44

13629 Berlin
Germany

www.osram.com

Manufactured by
RING Automotive Ltd
LS12 6NA, UK



C10449059
G15126500
20.09.23